

NOVOSIBIRSK

Витрины • С выносным агрегатом
Serve-over counters • Remote




ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РИТЕЙЛА

Рекомендация: Храните инструкции на объекте в доступном месте

ОГЛАВЛЕНИЕ

Иллюстрации.	2
Технические и размерные характеристики	6
1 Назначение инструкций/Область применения	7
2 Использование по назначению	7
3 Нормативные требования и сертификация	7
4 Идентификация - Паспортные данные	8
5 Транспортировка	8
6 Доставка и первая очистка	8
7 Установка и условия в помещении	9
8 Электрические соединения	9
9 Соединение витрин в канал	10
10 Проверка и регулировка температуры	10
11 Загрузка витрины	10
12 Оттайка и дренаж	11
13 Ремонт и очистка	11
14 Сдача витрины в утиль	12
15 Полезные советы	12
Ответственность	14
Декларация соответствия	15

1



2

	arNEG RUSSIA				
1	ООО АРНЕГ, 143318, Моск. обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Нов. Ольховка, ул. Промышленная, 4 ARNEG LLC, 4, Promyshlennaya St., sett. N. Olkhovka, Nr Pm. Del, Moscow region, 143318, Russia				
2	КОД ИТЕМ		СЕРИЙНЫЙ Н. SIN		4
3					
5	V	Hz	W	A	7
9	РАЗМОРОЗКА DEFROSTING	W	ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	W	
11	ПЛОЩАДЬ ВЫКЛ DISPLAY AREA	m ²			
12	ХЛАДАГЕНТ REFRIGERANT		МАССА WEIGHT	kg	13
14	КЛИМАТ КЛАСС CLASS				
	EAC RU D-RU.AB71.B.07855			ГОД YEAR	15
16					

3

3.1


3.2

Max 25mm

4

Water


CHEMICALS



7

ЭКСПЛИКАЦИЯ

A	Термостат CAREL IR32SE (опция)
A1	Термостат конца оттайки CAREL RTA200G230 (опция)
TC	Трансформатор 240/12 В (опция)
SA1	Включатель света
S1-2	Датчик NTC 10K 25°C



NOVOSIBIRSK - ТЕХНИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		1250	1875	2500	3750
Длина без боковин	мм	1250	1875	2500	3750
Высота	мм	1220	1220	1220	1220
Глубина	мм	1254	1254	1254	1254
Площадь выкладки	кв.м.	1,4	2,1	2,81	4,21
Полезный объем	dm ³	194	291	388	582
Площадь в плане	кв.м.	1,57	2,35	3,14	4,7
Уровень шума	dB(A)	< 60	< 60	< 60	< 60

ИСПАРИТЕЛИ

		1250	1875	2500	3750
Площадь	кв.м.	14,36	23,62	31,74	49,69
Внутр.объем труб	литр	3,405	5,275	6,936	10,657
Соединения вход/выход	мм	10 / 12	10 / 16	10 / 16	10 / 16

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Вентиляторы испарителя	шт x Вт	2 x 8.3	4 x 6.5	4 x 8.3	6 x 8.3
Модель/ наклон лопасти		4715HS B20	4715HS B10	4715HS B20	4715HS B20
ПЭН	шт x Вт	1 x 36.8	1 x 55.5	1 x 73.5	1 x 111

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

		1250	1875	2500	3750
Вентилятора	Вт	16,6	26,0	33,2	49,8
ПЭН	Вт	36,8	55,5	73,5	111,0

Общая потребляемая электрическая мощность (Вт) при 230В / 50Гц

		1250	1875	2500	3750
ТЭН оттайки		460	690	920	1400

ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Рабочая температура °С	Средняя темп.кипения °С	Холод.мощность на пог.метр (EN ISO 23953) Вт/п.м.	Холодильная мощность (Вт) на длину модуля (EN ISO 23953 ч.2)			
			1250	1875	2500	3750
0 / +2	-8	480	600	900	1200	1800
+2 / +4	-6	406	508	761	1015	1523

НАСТРОЙКИ

Поддача		Данные для контроллера с датчиком на линии поддачи хладагента.										
Рабочая темпер. °С	Термостат		Оттайка								Сигнал	
	ON °С	OFF °С	Тип	Работа вентиляторов on/off	Кол-во оттаек в сутки	Темпер. конца оттайки °С	Длительность Мин.	Время скапывания Мин.	Задержка пуска вентиляторов		Срабатывание сигнала при темп. °С	Задержка сраб.сигнала Мин.
0 / +2	-2,0	-3,0	Механ.	On	6	+4	65	0			+5	35
+2 / +4	+2,0	+1,0		On	4	+4	45	0			+8	35
0 / +2	-2,0	-3,0	Электр (опция)	On	3	+8	45	0			+5	35
+2 / +4												

Значения настроек могут быть изменены в зависимости от реальных условий эксплуатации.

1. Назначение инструкций/Область применения

Настоящие инструкции предназначены для линии холодильных витрин NOVOSIBIRSK.

Приведенная далее информация служит для описания:

- Использования витрины, ее технических характеристик, рекомендаций по установке, операций по техобслуживанию и ремонту.

Настоящие инструкции являются неотъемлемой частью холодильной витрины и их следует хранить в течение всего срока службы витрины.

Изготовитель не несёт никакой ответственности в следующих случаях:

- Использования витрины не по назначению, неправильной установки витрины, выполненной без соблюдения указанных правил, дефектов в подаче электроэнергии, серьезных нарушений правил технического обслуживания, модификаций оборудования и проведения любых операций без разрешения, использования запасных частей, поставляемых не заводом-изготовителем, частичного или полного несоблюдения инструкций.

Настоящие инструкции должны находиться в распоряжении операторов и ремонтного персонала, чтобы к ним можно было обратиться в любой момент. При передаче витрины третьим лицам, инструкции передаются новому пользователю или владельцу. При повреждении или утере инструкций, рекомендуется запросить экземпляр у предприятия изготовителя или поставщика.

Примечание: Электрическое оборудование может предоставлять угрозу для здоровья. Во время установки и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать действующие нормы и правила.

Весь персонал, использующий эту витрину, обязан ознакомиться с настоящими инструкциями.

2. Использование по назначению (Рис. 1)

NOVOSIBIRSK – это линия холодильных витрин, предназначенная для хранения и продажи молочно-колбасных изделий, гастрономических изделий. Витрина предназначена для установки в системах выносного холодоснабжения.

3. Нормативные требования и сертификация

Все модели холодильных витрин серии NOVOSIBIRSK, описанные в настоящем руководстве, отвечают основным требованиям в сфере безопасности, здравоохранения и защиты, которые содержатся в следующих европейских директивах и законодательных актах:

- **Директива о машинном оборудовании 2006/42 ЕС;**

действующие нормативные требования: EN ISO 14121:2007; EN ISO 12100-1:2005; EN ISO 12100-2:2003

- **Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС;**

действующие нормативные требования: EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-12:2005; EN 550141:2006; EN 55014-2:1997;

- **Директива о низком напряжении 2006/95/ЕС;**

действующие нормативные требования: EN 60335-1:2008; EN 60335-2-89 :2002/A2:2007

Европейское Положение ЕС-1935/2004 о материалах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, - действующий стандарт: EN 1672-2

Запросить копию декларации о соответствии продукции Вы можете, заполнив специальную форму на сайте: <http://www.arneg.ru>

Эксплуатационные качества вышеупомянутых холодильных витрин были подтверждены контрольными испытаниями, проведенными в соответствии с нормой **UNI EN ISO 23953-2: 2006** в условиях, соответствующих климатическому классу 3 (25 °С, относительная влажность 60%).

Климатические классы среды в соответствии со стандартом UNI EN ISO 23953 - 2

Климатический класс	Температура по сухому термометру	Относительная влажность	Точка росы
1	16°C	80%	12°C
2	22°C	65%	15°C
3	25°C	60%	17°C
4	30°C	55%	20°C
5	40°C	40%	24°C
6	27°C	70%	21°C

4. Идентификация - Паспортные данные (Рис. 2)

На задней стенке витрины прикреплена табличка со всеми паспортными данными:

- 1) Название и адрес изготовителя
- 2) Наименование и длина холодильной витрины
- 3) Код витрины
- 4) Заводской номер холодильной витрины
- 5) Напряжение сети
- 6) Частота тока сети
- 7) Потребление рабочего тока
- 8) Потребление рабочего тока во время фазы охлаждения (Вентиляторы + ПЭНы + освещение)
- 9) Потребление рабочего тока во время фазы оттаивания (ТЭНы + вентилятор испарителя + освещение)
- 10) Мощность освещения (где это предусмотрено)
- 11) Площадь выкладки
- 12) Полезный объём
- 13) Тип хладагента
- 14) Климатический класс помещения и эталонная температура
- 15) Класс защиты по влажности
- 16) Год изготовления холодильной витрины

При направлении запроса на оказание технической помощи, для идентификации витрины следует указать следующие данные:

- наименование изделия(2); заводской номер (4).

5. Транспортировка (Рис. 3)

Для транспортировки с помощью вилочного погрузчика витрина устанавливается на специальное деревянное основание. **Вилы погрузчика следует заводить в место, специально обозначенное на деревянной опоре, чтобы не допустить опрокидывания витрины.** Используйте механический или электрический погрузчик, подходящий для поднятия данной витрины, номинальная грузоподъемность которого составляет не менее 1000 кг.

6. Доставка и первая очистка

При получении витрины необходимо:

- удостовериться в целостности упаковки и в отсутствии явных внешних повреждений;
- снять упаковку, стараясь не повредить витрину;
- проверить каждую часть витрины и удостовериться в целостности всех её компонентов;
- в случае обнаружения повреждений, немедленно обратиться к фирме-поставщику;
- выполнить первую очистку, используя нейтральные моющие средства и вытереть насухо мягкой тряпкой, при этом запрещается пользоваться абразивными веществами или металлическими

губками.

- **Запрещается использовать спирт или вещества со схожими характеристиками на компонентах из метакрилата (плексиглас).**

При сдаче упаковки в утиль, в соответствии с нормами следует помнить о том, что упаковка состоит из следующих материалов: Дерево - Полистирол - Полиэтилен - ПВХ - Картон.

7. Установка и условия в помещении (Рис. 3)

Запрещается размещать витрину:

- в помещениях с наличием взрывоопасных газов;
- на открытом воздухе, то есть под влиянием атмосферных осадков;
- рядом с источниками тепла (прямые солнечные лучи, системы отопления, лампы накаливания и т.д.)
- на сквозняках (рядом с дверьми, окнами, системами кондиционирования воздуха и т.д.), скорость которых превышает 0,2 м/сек.

Перед установкой по месту следует удалить деревянное транспортное основание и установить регулируемые ножки (Rif. 2) при этом витрину следует установить абсолютно горизонтально при помощи уровня (Rif. 1) каждый раз при установке витрины необходимо проверять правильность её выравнивания.

- прежде чем подключить электропитание, необходимо удостовериться в том, что паспортные данные, приведённые на шильде, соответствуют характеристикам оборудования.
- для исправной работы витрины температура и относительная влажность должны соответствовать требованиям, приведённым в нормативе **EN-ISO 23953-1/2** для Климатического Класса 3 (+25°C; Отн. Вл. 60%).

Примечание: Выполнение всех операций необходимо поручить специализированному техническому персоналу.

8. Электрические соединения (Рис. 7)

- **Предусмотреть заземление в системе электропитания витрины.**

- Убедитесь, что напряжение электропитания соответствует указанному на идентификационной табличке (Рис. 2)

- Для защиты по току на линии питания перед витриной необходимо предусмотреть автоматический электромагнитный многополюсный выключатель с соответствующими характеристиками, который будет выполнять и функции генерального рубильника для обесточивания линии.

- Оператор должен хорошо знать, где находится выключатель, чтобы быстро найти его в случае АВАРИЙНОЙ ситуации.

- Для обеспечения исправной работы, необходимо обеспечить максимальное отклонение напряжения в пределах +/- 6% от номинального значения.

- Убедитесь в том, что на линии подачи электроэнергии предусмотрены кабели соответствующего сечения, что она защищена от перегрузочного тока и от пробоя на корпус в соответствии с действующими нормами.

- Обеспечьте соответствующее крепление проводов питания на входе в витрину.

- В случае прерывания подачи электроэнергии необходимо удостовериться в том, что все электрооборудование магазина может заново включиться в работу, не вызывая при этом срабатывания предохранителей перегрузки, в противном случае необходимо внести изменения в систему питания таким образом, чтобы разнести по времени пуск электроприборов и оборудования.

- Автоматический электромагнитный выключатель должен быть рассчитан так, чтобы контур на нейтрале не открывался без одновременного его открытия на фазах, в любом случае, расстояние

открытия контактов должно составлять не меньше 3 мм.

Примечание:Выполнение всех операций необходимо поручить специализированному техническому персоналу.

9. Соединение витрин в канал.

Состав соединительного комплекта.

№	Наименование	Кол-во
1	02940538 ЭЛЕМЕНТ СОЕДИН.СТЕКЛА АНТИИНЕЙ	1
2	02940652 ШТИФТ СОЕД.ВЫРАВН.ПОРУЧНЯ D.4X80	10
3	04070128 ВТУЛКА ЖЕСТК. FASTP.0752.BB00	2
4	04230600 ГАЙКА M8 DIN 934 ЦИНК	9
5	04480112 ШАЙБА M8 DIN 9021 ЦИНК	10
6	04520006 ВТУЛКА РЕЗБОВАЯ M4 ART.267.01.717	1
7	04710049 ВИНТ M4 НЕРЖ.ДЛЯ РАСП.L14MM DIN967	1
8	04711030 ВИНТ TCEI M8X80 ZN ВНУТ.6ГР.ПОЛН.Р.	6
9	04711040 ВИНТ TCEI M8X35 ОЦИНК. DIN 912	2
10	04711065 ВИНТ СВН.6ГР TCEI 8MX120 DIN 912	1

10.Проверка и регулировка температуры (Рис. 5-Рис. 6)

Проверка и регулировка температуры охлаждения выполняется при помощи механического термометра (Rif. 5) расположенного на решётке всасывания или на дисплее термометра/ термостата CAREL (ФАКУЛЬТАТИВНО).

Как правило, контрольный прибор устанавливается на заводе на этапе приемочных испытаний. В случае внесения изменений в заданные настройки следуйте предписаниям инструкции производителя контрольного прибора.

ВНИМАНИЕ!: Слишком низкая установленная температура может отрицательно сказаться на исправности работы витрины.

Примечание: Выполнение всех операций необходимо поручить специализированному техническому персоналу.

11.Загрузка витрины

При загрузке холодильной витрины необходимо соблюдать следующие правила:

- Разложить равномерно продукты, не превышая при этом линии максимальной загрузки, так как в противном случае прерывание нормальной циркуляции воздуха может привести к повышению температуры и образованию льда на испарителе;
- Обеспечить ротацию продуктов путем первостепенной продажи выложенных раньше по времени.

Примечание: Холодильная витрина предусмотрена для поддержания температуры продукта, а не для её понижения.

Продукты питания выкладывать в витрину охлажденными до соответствующей температуры хранения.

Запрещается выкладывать продукты с температурой выше рабочей температуры витрины.

12. Оттайка и дренаж

- Линия холодильных витрин NOVOSIBIRSK оснащена механической системой оттаивания. Во время оттаивания, температура продуктов повышается, при этом в любом случае повышение не превысит установленного нормативами предела.

Слив воды.

Для удаления воды, полученной в результате оттаивания, необходимо выполнить следующие операции :

- предусмотреть в полу слив с небольшим уклоном.
- установить сифон между каналом слива витрины и подсоединению к полу.
- герметически заделать зону слива на полу.

Таким образом, можно избежать неприятных запахов внутри холодильника, потери охлаждённого воздуха и неисправной работы холодильника, связанной с повышенной влажностью.

Примечание: Необходимо периодически проверять и удостоверяться в эффективности гидравлических подсоединений; для выполнения таких проверок, рекомендуется обращаться к услугам квалифицированного специалиста.

13. Ремонт и очистка (Рис. 4)



ВНИМАНИЕ!: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РЕМОНТУ И ЧИСТКЕ, ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВИТРИНЫ С ПОМОЩЬЮ ОБЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ, ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ.



Пищевые продукты могут портиться из-за микробов и бактерий.

Соблюдение норм гигиены необходимо для охраны здоровья потребителя, а также для обеспечения цепи охлаждения, последним контролируемым пунктом которой является магазин.

Уборка холодильных витрин производится следующим образом.

Чистка наружных элементов (ежедневная, еженедельная)

- Ежедневно следует очищать наружные элементы витрин, используя нейтральные моющие средства или мыльную воду.
- После очистки аккуратно промыть поверхности чистой водой и протереть мягкой ветошью.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и растворители, которые могут повредить поверхность витрин.
- **Исключить попадание воды или моющего средства непосредственно на электрические компоненты витрины.**
- **НЕ касайтесь витрины мокрыми руками или ногами**
- **Запрещается проводить работы без обуви**
- **Запрещается применять для чистки деталей из плексигласа спиртосодержащие вещества.**

Чистка внутренних элементов (ежемесячно)

Внутренние элементы витрин необходимо чистить для уничтожения патогенных микроорганизмов, обеспечивая, таким образом, защиту товаров.

Прежде чем начать уборку внутренних элементов витрин, необходимо:

- Полностью достать товар из витрины;
- Отключить подачу напряжения с помощью общего выключателя;
- Снять все съемные детали, которые необходимо промыть теплой водой и дезинфицирующим моющим средством, после чего тщательно высушить;
- Аккуратно очистить донную часть, решетку, предохраняющую от слива воды, устраняя все инородные тела, попавшие через заборную решетку, поднимая при необходимости пластину с

вентиляторами.

- При образовании слишком большого количества льда обратитесь за помощью к квалифицированному техническому специалисту по холодильному оборудованию.

По окончании уборки установите обратно все высушенные съемные элементы и подключите витрину к электросети. По достижении рабочей температуры во внутреннем объеме можно заполнять витрину товаром.



ВНИМАНИЕ!: При очистке водой под давлением, используйте системы НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и НИКОГДА НЕ направляйте струю прямо на окрашенные поверхности. Минимальное расстояние до очищаемых поверхностей должно составлять 30 см (Рис. 4).

Примечание: Избегайте контакта вентиляторов, светильников, электропроводов и электрооборудования с водой во время уборки витрины.

14. Сдача витрины в утиль

Демонтаж витрины должен осуществляться в соответствии с правилами утилизации отходов и защиты окружающей среды в отдельно взятых странах.

Данное изделие, согласно действующему законодательству, относится к опасным отходам, и должно утилизироваться отдельно от бытового мусора в специальных пунктах приема. Перед демонтажем витрины необходимо удалить хладагент и смазочное масло. Пользователь несет ответственность за сдачу изделия, предназначенного для дальнейшей переработки, в пункт приема, принадлежащий местным властям или производителю для дальнейшей переработки и вторичного использования материалов. Данное изделие состоит на 75% из перерабатываемых материалов.

Материалы, использованные при производстве:

- Нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304): основная конструкция витрины, фурнитура
- Трубы из металла: рама
- Медь, Алюминий: контур охлаждения, электрооборудование, фурнитура
- Оцинкованный листовый металл: нижние панели, окрашенные панели
- Пенистый полиуретан (R134a): теплоизоляция
- Закалённое стекло: остекление
- ПВХ: элементы витрины
- Дерево: боковые рамы ванны из пенополиуретана
- Полистирол: уплотнения в базовом модуле

15. Полезные советы

Рекомендуется внимательно прочитать Инструкцию по установке и эксплуатации, чтобы при возникновении аварийной ситуации работник мог сообщить более детальную информацию в телефонном разговоре с центром технического обслуживания.

Прежде чем начать какой-либо ремонт холодильной витрины, убедитесь, что она отключена от электрического питания.

В случае обнаружения каких-либо отклонений в работе витрины, прежде чем обратиться в Службу поддержки, необходимо обязательно убедиться, что:

- **В витрине размещается товар, уже охлажденный до ее паспортной рабочей температуры.**
 - Витрина не используется для хранения других предметов, не указанных в руководстве, в том числе фармацевтических изделий, наживки для рыбной ловли и т.д.
 - **Все рабочие операции (загрузка, разгрузка, обслуживание, ремонт и т.д.), выполняются в строгом соответствии с рекомендациями с применением специальных защитных средств.**
- Запрещается удалять защитные приспособления и панели, для демонтажа которых требуется

применение специальных инструментов, в частности, запрещается снимать крышку электрощита; эту операцию может выполнять только квалифицированный специалист.

Проверьте, чтобы температура и влажность рабочей среды не превышали указанных значений.

Для этого необходимо постоянно следить за состоянием климатического, вентиляционного и отопительного оборудования, установленного в точке продаж.

Не допускайте, чтобы скорость потока воздуха в непосредственной близости от витрин превышала 0,2 м/с.

Не допускайте, чтобы выставленные товары подвергались прямому воздействию солнечного света.

Не используйте подсветку с лампами накаливания, направленными непосредственно на витрину.

Размещайте в витринах только те товары, которые уже охлаждены до температуры, характерной для цепи охлаждения.

Проверьте, чтобы витрина могла постоянно поддерживать такую температуру.

Соблюдайте границу загрузки витрины, избегая ее перегрузки.

Соблюдать правила ротации пищевых продуктов, осуществляя загрузку витрин таким образом, чтобы, в первую очередь, продавались те продукты, которые были загружены ранее.

Регулярно проверяйте рабочую температуру витрины, а также температуру выставленных в ней пищевых продуктов (как минимум 2 раза в день, в том числе в выходные).

При поломке витрины незамедлительно сделайте все возможное, чтобы предотвратить размораживание замороженных продуктов (переместите их в камеру и т.д.).

Незамедлительно устраняйте любую, даже самую незначительную неисправность (ослабленные винты, неработающие лампочки и т.д.)

Регулярно проверяйте рабочее состояние системы автоматического размораживания витрин (частота, длительность, температура воздуха, восстановление нормального режима работы и т.д.).

Контролируйте отток воды, образовавшейся в результате размораживания (освободите стоки, почистите фильтры, проверьте сифоны и т.д.).

Удостоверьтесь в отсутствии чрезмерного количества конденсата, и, если это происходит, обратитесь к специалисту по холодильному оборудованию.

Соблюдайте частоту проведения профилактического ремонта витрин.


ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА ИЛИ ПРИ ПОЖАРЕ: покиньте помещение, где расположена витрина, если оно не проветривается надлежащим образом. Отключите витрину с помощью общего выключателя.

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПЛАМЕНИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ.

ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИТРИНЫ, ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЯХ, СЧИТАЕТСЯ ОПАСНЫМ И ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НЕПРАВИЛЬНЫМ ИЛИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА: +7 496 344 59 30

ВНИМАНИЕ

	Ответственность
Клиент	Подготовить и подвести электрическую линию питания к точке подсоединения холодильной мебели.
Монтажная организация	Обеспечить крепление всех кабелей на входе и выходе из холодильной мебели
АРНЕГ	<p>Арнег снимает с себя любую ответственность в отношении потребителя и третьих лиц за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ущерб, вызванный аварией или неполадками в инженерных системах установленных до холодильной мебели (т.е. в изначальных звеньях технологической линии). 2) повреждение холодильной мебели по причинам, непосредственно связанным неполадками электрооборудования помещения.

Производитель гарантирует работу оборудования в соответствии с его техническими характеристиками в течение гарантийного срока при соблюдении требований инструкций и правил эксплуатации, приведенных в настоящей инструкции, при условии, что монтаж был произведен специализированной монтажной компанией.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования, за исключением электрической и электронной частей, гарантия которых - 6 месяцев при условии правильной установки оборудования третьей стороной.

Производитель оставляет за собой право вносить в любой момент без предварительного уведомления изменения в спецификации изделия и данные, приведенные в настоящем руководстве. Запрещается воспроизводить и/или передавать без согласия производителя настоящую публикацию третьим лицам.

Декларация о соответствии ЕАС

Нижеподписавшаяся фирма "ООО Арнег", расположенная по адресу 143325, МО, г. Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, ул.Промышленная, д.4, заявляет, что оборудование, описание которого приводится в настоящих инструкциях, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР Т• 010/2011).

ЕАС